

Diese Schritte sind immer nötig:

Wählen Sie als erstes Ihr Gerät: CN-780 oder 790.



Legen Sie die SD-Karte aus Ihrem Navigationsgerät in den mitgelieferten SD-Kartenleser und schließen diesen an einen freien USB-Anschluss Ihres Rechners an.

Wählen Sie anschließend in den NaviTools den Laufwerksbuchstaben der SD-Karte aus.



Ein Backup durchführen:


Legen Sie die DVD „Marco Polo Navigator 7“ in Ihr DVD-Laufwerk ein.

Wählen Sie nun den Ordner Backup von dem DVD-Laufwerk aus. Als nächstes klicken Sie auf  und folgen Sie den Anweisungen auf dem Bildschirm.

Nachdem das Formatieren abgeschlossen ist, klicken Sie auf



Bestätigen Sie mit einem Klick auf OK. Der Vorgang kann nun mehrere Stunden dauern.




Ein Firmware Update ausführen:

Klicken Sie als ersten auf  und warten Sie, bis die Datei aus dem Internet heruntergeladen wurde.

Anschließend klicken Sie auf . Nun wird die Updatedatei entpackt und auf die SD-Karte kopiert.

Wenn der Vorgang abgeschlossen ist, entnehmen Sie die SD-Karte aus dem Kartenleser und legen sie in Ihr Navigationsgerät ein. Schalten Sie das Navigationsgerät nun ein. Der Updatevorgang startet automatisch. Wenn dieser beendet ist, startet sich das Gerät neu. Sobald das Menü erscheint, schalten Sie das Gerät wieder aus und nehmen die SD-Karte heraus. Legen Sie die SD-Karte wieder in den Kartenleser ein und warten Sie einen Moment.

Klicken Sie nun auf . Daraufhin werden die Update-Dateien wieder von der SD-Karte gelöscht. Ist der Vorgang abgeschlossen, können Sie die SD-Karte wieder in Ihr Gerät einlegen und wie gewohnt nutzen.